

Monteringsanvisning för odlingskrage



1) Börja med att passa ihop beslagen så att hålen hamnar ovanför varandra.



2) Sätt den medföljande sprinten, med den spetsiga änden nedåt, i hålen och pressa nedåt.



3) När du inte kan pressa sprinten längre ner med handkraft, slutför med att knacka sprinten med en hammare.